



## Wartung/Reinigung/Service

### Wartung

Die Innensirene System plus ist wartungsfrei.

### Reinigung

Das Gehäuse kann mit einem angefeuchteten Baumwollappen gereinigt werden. Das Eindringen von Wasser führt zur Beschädigung des Gerätes.

### Service

Sollte die Innensirene System plus nicht funktionieren, oder sollten Sie aus anderen Gründen Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fensterfachbetrieb oder an die REHAU Servicehotline unter:

Telefon: 09131/92-5226  
E-Mail: [service.smartguard@rehau.com](mailto:service.smartguard@rehau.com)

Vor einer Rücksendung Ihres Gerätes müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

## Transport/Lagerung

Das Produkt kann durch unsachgemäßen Transport und Lagerung beschädigt werden.

Verhindern einer Beschädigung des Gerätes

- Stellen Sie sicher, dass während des Transports und der Lagerung des Produkts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.
- Benutzen Sie für den Transport die Originalverpackung.
- Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stoßgeschützt ist.

 Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden und Verlust der Gewährleistung führen.

## Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung
Kein Signal (Blinken und Piepsen)	Keine Netzspannung	bauseitige Netzspannung prüfen
Keine Aktivierung möglich, Blinkcode	Probleme mit der Funkverbindung, Umfeld des Produkts hat sich geändert	Prüfen Sie das Umfeld des Produkts auf Veränderungen/Störungen (Metallschränke, Möbel/Wände wurden versetzt)
	Probleme mit der Funkverbindung, falscher Montageort	Prüfen Sie den Montageort
	Batterie am REHAU SMART GUARD leer	Batterie austauschen, REHAU SMART GUARD nach 2 Min. betriebsbereit
	REHAU SMART GUARD defekt	REHAU SMART GUARD austauschen und Alarmsystem neu aufsetzen
Reichweiteeinschränkung der Funksignale	Metallgegenstände oder Materialien mit Metallbestandteilen zwischen REHAU SMART GUARD und Innensirene System plus	Beachten Sie das TI-Kapitel „Bedienung der App REHAU SMART“ QR-Code S.10 führt zum Download
	Andere Geräte, die hochfrequente Signale aussenden (beispielsweise Audio-/Videoanlagen, Computer), befinden sich in der Nähe	
Sonstige Störungen	-	Bitte wenden Sie sich an die REHAU Hotline

## Entsorgung



Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Die Innensirene System plus darf nicht über den Restmüll entsorgt werden. Die Innensirene System plus ist im Elektro-Altgeräte-Register gemeldet. Sammelstellen für Elektronikrecycling nehmen die elektronischen Komponenten des Innensirene System plus kostenlos zurück. Die lokalen und landesspezifischen Vorschriften für die Entsorgung sind einzuhalten.



## CE-Kennzeichnung

Die Konstruktion und Ausführung der Innensirene System plus entspricht den relevanten europäischen Normen und Richtlinien und damit grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.

Dokumentiert wird dies durch die EU-Konformitätserklärung des Herstellers sowie die CE-Kennzeichnung auf dem Gerät.

Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen der EU-Konformitätserklärung sind beim Hersteller hinterlegt.



17

18

19

20

Soweit ein anderer als der in der jeweils gültigen Bedienungsanleitung beschriebene Einsatzzweck vorgesehen ist, muss der Anwender Rücksprache mit REHAU nehmen und vor dem Einsatz ausdrücklich ein schriftliches Einverständnis von REHAU einholen. Sollte dies unterbleiben, so liegt der Einsatz allein im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte stehen in diesem Fall außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.



Kontrollieren Sie vor der Nutzung dieser Bedienungsanleitung immer ob online eine aktuellere Version vorhanden ist.

Version 3 - 01/2019

[www.rehau.com](http://www.rehau.com)

© REHAU 718660DE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32